

INSTALLATION LAME - RASOIR À DOUBLE TRANCHANT MODÈLE OUVERT



Déviser le manche du rasoir et séparer les composants



Placer la lame sur la tête du rasoir



Visser le manche



Placer la base du rasoir par-dessus la lame



INSTALLATION LAME - RASOIR À DOUBLE TRANCHANT MODÈLE OUVERT

